

B35294

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CARACTERÍSTICAS

- HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, DÍA DE LA SEMANA, MES Y FECHA.
- CRONÓGRAFO 1/100 SEGUNDOS CON PARCIALES
- ALARMA CON SONIDO
- FORMATO 12/24 HORAS
- CONTADOR MÁXIMO: 23 HORAS 59 MINUTOS 59 SEGUNDOS

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

- 1) PULSE S3 3 VECES PARA IR AL MODO DE CONFIGURACIÓN DE LA HORA.
- 2) LOS SEGUNDOS EMPEZARÁN A PARPADEAR. PULSE S1 PARA PONERLOS A 00.
- 3) PULSE S2 UNA VEZ, LA HORA PARPADEARÁ. PULSE S1 PARA AVANZAR ("P" ES PARA "PM").
- 4) PULSE S2 UNA VEZ, LOS MINUTOS PARPADEARÁN. PULSE S1 PARA AVANZAR.
- 5) PULSE S2 UNA VEZ, EL MES PARPADEARÁ. PULSE S1 PARA AVANZAR.
- 6) PULSE S2 UNA VEZ, LA FECHA PARPADEARÁ. PULSE S1 PARA AVANZAR.
- 7) PULSE S2 UNA VEZ, EL DÍA DE LA SEMANA PARPADEARÁ. PULSE S1 PARA AVANZAR.
- 8) PULSE S3 UNA VEZ PARA COMPLETAR LA CONFIGURACIÓN. VUELVE A LA HORA NORMAL.

CRONÓGRAFO

- 1) PULSE S3 UNA VEZ PARA IR AL MODO CRONÓGRAFO. PULSE S1 PARA EMPEZAR/PARAR LA CUENTA.
- 2) PULSE S2 PARA MARCAR UN TIEMPO PARCIAL.
- 3) PULSE S1 Y A CONTINUACIÓN S2 PARA PONER EL CONTADOR A CERO.

CRONÓGRAFO

- 1) PULSE S3 DOS VECES PARA IR AL MODO ALARMA. PULSE S1 PARA ACTIVAR/DESACTIVAR EL SONIDO DE LA ALARMA.
- 2) PULSE S2 UNA VEZ, LA HORA DE LA ALARMA PARPADEARÁ. PULSE S1 PARA

- AVANZAR.
- 3) PULSE S2 UNA VEZ, LOS MINUTOS DE LA ALARMA PARPADEARÁN. PULSE S1 PARA AVANZAR.
 - 4) PULSE S3 UNA VEZ PARA COMPLETAR LA CONFIGURACIÓN. VUELVE A LA HORA NORMAL.

