

B35319

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD: Hora, Minutos, Segundos, Día y Día de la semana
Alarma diaria y pitido horario (chime).
Formato 12/24H seleccionable
Cronógrafo: 1/100 segundos
Luz de fondo EL

FUNCIONAMIENTO

Presione S2 en cualquier estado para encender la luz.
Presione S1 para seleccionar formato 12/24H.
Presione S3 para pasar de un modo a otro en la siguiente secuencia:
Modo Hora > Modo Alarma > Modo Cronógrafo > Modo Ajuste Hora

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

En el Modo Hora, presione S3 tres veces para pasar al Modo Ajuste Hora.
Los dígitos de los segundos parpadean al entrar en Modo Ajuste Hora.
Presione S1 para ponerlos a cero.
Presione S2 para seleccionar el siguiente elemento en la siguiente secuencia:
Hora > Minutos > Mes > Día > Día de la semana > Segundos
Presione S1 para ajustar el elemento parpadeante.
Presione S3 para volver al Modo Hora.



ALARMA Y PITIDO HORARIO

En el Modo Hora, presione S3 para pasar al Modo Alarma.

Presione S1 las veces necesarias para activar/desactivar la alarma y el pitido horario en la siguiente secuencia:

Alarma activada > Pitido horario activado > Alarma y pitido horario activados > Alarma y pitido horario desactivados

Presione S2. Los dígitos de hora parpadearán. Presione S1 para ajustar la hora.

Presione S2. Los dígitos de los minutos parpadearán. Presione S1 para ajustar los minutos.

Presione S2 para confirmar.

Presione S3 para volver al Modo Hora.

CRONÓGRAFO

En el Modo Hora, presione S3 dos veces para pasar al Modo Cronógrafo.

Presione S1 para iniciar o detener la cuenta del cronógrafo.

Presione S1 y S2 para poner la cuenta a cero.