

B35362

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD: Hora, Minutos, Segundos, Mes, Día y Día de la semana

Alarma diaria y pitido horario (chime).

Formato 12/24H seleccionable

Cronógrafo: 1/100 segundos con funciones de cuenta parcial (cuenta máxima 23 horas, 59 minutos y 59 segundos)

Luz de fondo EL

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Presione S3 3 veces para acceder al modo ajuste de hora, los dígitos de los segundos empezarán a parpadear. Presione S1 para poner los segundos a 00.

Presione S2 para seleccionar el siguiente elemento en la siguiente secuencia:

Minutos > Hora > Mes > Día > Día de la semana > Segundos

Presione S1 para ajustar el elemento parpadeante.

Presione S3 para salir del modo ajuste y volver al modo hora normal.

Nota: "P" significa PM.

CRONÓGRAFO

Presione S3 para acceder al modo cronógrafo.

Presione S1 para iniciar o detener la cuenta del cronógrafo.

Presione S2 para marcar un tiempo parcial.

Presione S1 y a continuación S2 para poner el contador a cero.



ALARMA DIARIA Y PITIDO HORARIO

Presione S3 2 veces para acceder al modo ajuste de alarma.

Presione S1 para activar/desactivar pitido horario (chime).

Presione S2, los dígitos de la hora empezarán a parpadear. Presione S1 para ajustar la hora.

Presione S2, los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Presione S1 para ajustar los minutos.

Presione S3 para salir del modo ajuste de alarma y volver al modo hora normal.

