


B21172

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO JP11



CONFIGURACIÓN DE LA FECHA

1. Saque la corona hasta el primer clic.
 2. Gire la corona en el sentido horario hasta que aparezca la fecha deseada.
 3. Una vez esté seleccionada la fecha deseada, presione la corona para que vuelva a la posición normal.
- Si configura la fecha entre las 9:00 PM y las 1:00 AM puede que la fecha no cambie al día siguiente.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

1. Saque la corona hasta el segundo clic.
2. Gire la corona en el sentido horario para seleccionar la hora y los minutos deseados.
3. Una vez esté seleccionada la fecha deseada, presione la corona para que vuelva a la posición normal.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA DUAL

Pulse el botón A para avanzar la aguja de la hora dual en incrementos de 15 minutos.

Pulse el botón B para retroceder la aguja de la hora dual en incrementos de 15 minutos.

- La aguja de la hora dual puede moverse rápidamente manteniendo presionado el botón A o B.



www.marea.es