



B57008

Guía rápida del usuario



Esta es una guía rápida de las funciones del smartwatch. Puede descargar el manual completo de instrucciones, en su versión más actualizada, en

www.mareasmart.com

ADVERTENCIAS:

- La empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual sin notificación previa. Algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.
- Cargue el smartwatch con el cargador proporcionado durante mínimo 2 horas antes de usarlo por primera vez. Utilice únicamente el cargador que se incluye con el producto. Asegúrese de que el cargador y el smartwatch estén conectados correctamente durante la carga. No lo cargue si el smartwatch tiene agua (o sudor) para evitar cortocircuitos y dañar el producto.
- Evite dar golpes al smartwatch, podría romper el vidrio.
- El grado de impermeabilidad es IP68, por lo tanto, el smartwatch se puede usar para la vida diaria. Pero el smartwatch no se puede usar para bucear ni puede estar bajo el agua durante mucho tiempo. Además, el smartwatch no se puede usar en duchas/baños con agua caliente (ya que el vapor de agua puede dañarlo) ni en agua salada (si entrara en el smartwatch, corroería las partes internas).

Requisitos del sistema:

Android: Android 4.4 o superior

iPhone: iOS 8.0 o superior

Bluetooth: 4.0

Descarga e instalación de la aplicación

1. Entre en nuestra web **www.mareasmart.com** y busque su modelo de smartwatch. La referencia se encuentra en la parte trasera del smartwatch (empieza por "B" más cinco dígitos).
2. Descargue e instale en su teléfono la aplicación oficial correspondiente para su modelo de smartwatch.
3. Entre en la aplicación y active todos los permisos que la aplicación solicite.
4. Active el Bluetooth en su móvil.
5. Compruebe que el smartwatch no se haya vinculado directamente por Bluetooth a su móvil. De ser así, desvíncúlelo.
6. Vincule su Marea Smart a través de la aplicación.

Notas sobre vinculación:

- En el teléfono, solo se debe instalar una aplicación de vinculación con el smartwatch para garantizar que la conexión con su Marea Smart sea estable.

Si se usan varias aplicaciones de vinculación, pueden afectar a la conexión entre el smartwatch y el teléfono.

Atención: algunos teléfonos Android indicarán que no pueden instalar la aplicación. Vaya a la configuración del teléfono y autorice la "fuente desconocida".

- Cuando el teléfono móvil solicite activar permisos, haga clic en "Permitir". Por el contrario, es posible que no reciba notificaciones, no escanee códigos QR, no abra la cámara remota o no acceda a otras funciones. Estos permisos no afectan al flujo del teléfono u otra información en el teléfono.
- Algunos teléfonos Android pueden cerrar automáticamente la aplicación al hacer limpieza de las aplicaciones que están abiertas. Asegúrese de que la aplicación tiene permisos para seguir ejecutándose en segundo plano: Abra la configuración del teléfono - Administración de aplicaciones – Aplicación correspondiente - Administración de derechos - Administración de segundo plano - seleccione la ejecución en segundo plano. El método de configuración puede ser diferente debido a las diferentes versiones y modelos de teléfonos móviles.
- Para teléfonos iPhone: si el teléfono está en estado de espera o hibernación durante mucho tiempo (por ejemplo, durante 2 horas o más el teléfono no ha estado en uso y está con la pantalla apagada), la aplicación será cerrado por el sistema iOS, por lo que la aplicación y el smartwatch se desconectarán y las funciones de la aplicación no estarán disponibles para su uso. Vuelva a activar el teléfono y se volverá a conectar automáticamente.

Operación del smartwatch



Selección de pantalla de inicio

- Presione S3 para cambiar la pantalla de inicio. Hay 3 estilos diferentes para elegir:



Encender/apagar

- Mantenga presionado S3 para encender/apagar el smartwatch.
- Presione una vez S4 para activar el smartwatch cuando esté en modo inactivo.

Acceso a menú principal

- Presione S2 o pulse la pantalla táctil para ingresar en el menú principal.
- Vuelva a presionar S2 o pulse la pantalla táctil para pasar de una función a otra.
- Presione S3 o mantenga presionada la pantalla táctil para acceder al submenú de cada función.
- Presione S4 para volver al menú anterior o a la pantalla de inicio.


Funciones principales en smartwatch

El menú principal incluye las siguientes funciones:



Pasos

Muestra los pasos realizados en el día actual.



Distancia

Muestra la distancia recorrida en el día actual.



Calorías

Muestra las calorías consumidas en el día actual.



Heart

Frecuencia cardíaca

Toma una medición de la frecuencia cardíaca.



Blood
Pressure

Presión sanguínea

Toma una medición de la presión sanguínea.



Blood
Oxygen

Oxígeno en sangre

Toma una medición del oxígeno en sangre.

Notas sobre funciones de salud:


- La monitorización de la frecuencia cardíaca requiere que el smartwatch y el brazo estén en contacto, y el smartwatch no debe estar demasiado apretado ni demasiado suelto. La prueba puede ser inexacta si está demasiado apretado porque afectará al flujo de sangre o si está demasiado suelto porque afectará a la monitorización del sensor de frecuencia cardíaca.
- Los resultados de las mediciones del smartwatch son sólo orientativos y no pueden substituir en ningún caso a ninguna prueba médica. Por favor, siga las indicaciones de su médico y no confíe únicamente en estos resultados para una evaluación. Los resultados de las pruebas son solo para referencia.



Sleep

Sueño

Si se ha llevado puesto el smartwatch durante la noche anterior, muestra el tiempo de sueño de la noche anterior.



Training

Deportes

Incluye 6 modos de deporte disponibles (correr, bicicleta, salto a la comba, bádminton, ping-pong, tenis).



Message

Mensajes

Muestra las últimas notificaciones. El teléfono y el smartwatch deben estar vinculados y dentro del alcance de Bluetooth.



Más Funciones

Incluye las siguientes opciones:



Acerca de

Muestra la dirección Mac y el número de versión.



Buscar teléfono

El teléfono vinculado sonará para que pueda encontrarlo. El teléfono y el smartwatch deben estar vinculados y dentro del alcance de Bluetooth.



Brillo

Puede aumentar/disminuir el brillo de la pantalla. Cuanto más brille, más batería gastará.



Apagar

Apaga el smartwatch.



Reiniciar

Restablece el smartwatch a los valores de fábrica.