



B59007

Manual de usuario



Lea este manual antes de usar su smartwatch para comprender a fondo el uso y el funcionamiento del dispositivo.

ADVERTENCIAS

- La empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual sin notificación previa. Algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.
- Cargue el smartwatch con el cargador proporcionado durante mínimo 2 horas antes de usarlo por primera vez.
- Utilice únicamente el cargador que se incluye con el producto. Asegúrese de que el cargador y el smartwatch estén conectados correctamente durante la carga. No lo cargue si el smartwatch tiene agua (o sudor) para evitar cortocircuitos y dañar el producto.
- Los dos contactos del cable de carga no pueden estar en contacto con un material conductor al mismo tiempo, provocará un cortocircuito y se quemará.
- Evite dar golpes al smartwatch, podría romper el vidrio.
- El grado de impermeabilidad es IP67, por lo tanto, el smartwatch se puede usar para la vida diaria. Pero el smartwatch no se puede usar para bucear ni puede estar bajo el agua durante mucho tiempo. Además, el smartwatch no se puede usar en duchas/baños con agua caliente (ya que el vapor de agua puede dañarlo)

ni en agua salada (si entrara en el smartwatch, corroería las partes internas).

Requisitos del sistema:

Android: Android 5.0 o superior

iPhone: iOS 9.0 o superior

Descarga e instalación de la aplicación

1. Entre en nuestra web www.mareasmart.com y busque su modelo de smartwatch. La referencia se encuentra en la parte trasera del smartwatch (empieza por “B” más cinco dígitos).
2. Descargue e instale en su teléfono la aplicación oficial correspondiente para su modelo de smartwatch.
3. Entre en la aplicación y active todos permisos que la aplicación solicite.
4. Active el Bluetooth en su móvil.
5. Compruebe que el smartwatch no se haya vinculado directamente por Bluetooth a su móvil. De ser así, desvincúlelo.
6. Vincule su Marea Smart a través de la aplicación.


Notas sobre vinculación:

- En el teléfono, solo se debe instalar una aplicación de vinculación con el smartwatch para garantizar que la conexión con su Marea Smart sea estable. Si se usan varias aplicaciones de vinculación, pueden afectar a la conexión entre el smartwatch y el teléfono.
- Atención: algunos teléfonos Android indicarán que no pueden instalar la aplicación. Vaya a la configuración del teléfono y autorice la "fuente desconocida".
- Cuando el teléfono móvil solicite activar permisos, haga clic en "Permitir". Por el contrario, es posible que no reciba notificaciones, no escanee códigos QR, no abra la cámara remota o no acceda a otras funciones. Estos permisos no afectan al flujo del teléfono u otra información en el teléfono.
- Algunos teléfonos Android pueden cerrar automáticamente la aplicación al hacer limpieza de las aplicaciones que están abiertas. Asegúrese de que la aplicación tiene permisos para seguir ejecutándose en segundo plano:
- Abra la configuración del teléfono - Administración de aplicaciones – Aplicación correspondiente - Administración de derechos - Administración de

segundo plano - seleccione la ejecución en segundo plano. El método de configuración puede ser diferente debido a las diferentes versiones y modelos de teléfonos móviles.

- Para teléfonos iPhone: si el teléfono está en estado de espera o hibernación durante mucho tiempo (por ejemplo, durante 2 horas o más el teléfono no ha estado en uso y está con la pantalla apagada), la aplicación será cerrada por el sistema iOS, por lo que la aplicación y el smartwatch se desconectarán y las funciones de la aplicación no estarán disponibles para su uso. Vuelva a activar el teléfono y se volverá a conectar automáticamente.

Funcionamiento del smartwatch



Encender / apagar

Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos para encender/apagar el smartwatch; presione brevemente el botón lateral para activar el reloj cuando esté en modo de espera.

Operación de botones y pantalla

Desde la pantalla de inicio del smartwatch:

- Deslice hacia abajo para acceder a la interfaz de mensajes.
- Deslice hacia arriba para acceder al menú principal.
- Deslice hacia la izquierda para acceder al menú de acceso directo. Incluye control remoto de cámara, cronómetro, brillo, restaurar smartwatch, apagar dispositivo e información de la versión.

Atrás

Desde cualquier función, deslice hacia la derecha para volver al menú anterior o presione una vez el botón lateral para volver a la pantalla de inicio.

Selección de pantalla de inicio

Mantenga presionada la pantalla de inicio para acceder a la interfaz de selección. Deslice hacia la derecha / izquierda para ver todas las opciones disponibles. Haga clic en la pantalla deseada para convertirla en su pantalla de inicio.

Funciones principales en smartwatch

- Desde la pantalla de inicio del smartwatch, deslice hacia arriba para acceder al menú principal:

Pasos

Muestra los pasos dados en el día actual. Puede consultar los datos históricos en la aplicación, así como los datos de distancia y calorías consumidas.

Monitor de sueño

Si ha usado el reloj durante la última noche, muestra el tiempo total de sueño de la noche anterior. Puede consultar los datos históricos en la aplicación.

Frecuencia cardiaca

Al ingresar en la función, pulse una vez la pantalla para que empiece la medición. Espere entre 30 y 60 segundos para que finalice la medición y se mostrará el resultado.

Puede consultar los datos históricos en la aplicación.

Deportes

Incluye diferentes modos de deporte: caminar, correr, ciclismo, saltar a la cuerda, bádminton, baloncesto y fútbol.

Haga clic en el modo de ejercicio correspondiente para comenzar la grabación. Deslice hacia la derecha para pausar o finalizar el ejercicio y guardar los datos. Para que los datos sean guardados, deben durar más de 2 minutos e incluir medición de frecuencia cardíaca. En la aplicación puede consultar los datos históricos.

Presión arterial

Al ingresar en la función, pulse una vez la pantalla para que empiece la medición. Espere entre 30 y 60 segundos para que finalice la medición y se mostrará el resultado. Puede consultar los datos históricos en la aplicación.

Oxígeno en sangre

Al ingresar en la función, pulse una vez la pantalla para que empiece la medición. Espere entre 30 y 60 segundos para que finalice la medición y se mostrará el resultado.

Puede consultar los datos históricos en la aplicación.

Clima

Muestra el clima y temperature actuales. El teléfono y el smartwatch deben estar vinculados para que el smartwatch pueda recibir la información meteorológica del teléfono.

Notas sobre funciones de salud:

- La monitorización de la frecuencia cardíaca requiere que el smartwatch y el brazo estén en contacto, y el smartwatch no debe estar demasiado apretado ni demasiado suelto. La prueba puede ser inexacta si está demasiado apretado porque afectará al flujo de sangre o si está demasiado suelto porque afectará a la monitorización del sensor de frecuencia cardíaca.
- Los resultados de las mediciones del smartwatch son sólo orientativos y no pueden substituir en ningún caso a ninguna prueba médica. Por favor, siga las indicaciones de su médico y no confíe únicamente en estos resultados para una evaluación. Los resultados de las pruebas son solo para referencia.

- Desde la pantalla de inicio del smartwatch, deslice hacia la izquierda para acceder al menú de acceso directo:

Control remoto cámara

Se abrirá la cámara del teléfono. Agite el smartwatch y el teléfono tomará una foto. La foto se guardará en la galería del teléfono.

Nota: Cuando aparezca la solicitud de uso de la cámara, seleccione "Permitir".

Cronógrafo

Haga clic en el icono de inicio para iniciar la cuenta.

Puede pausar la cuenta o haga clic en el icono de reinicio para restablecer la cuenta a 0.

Brillo

Haga clic en "+" para aumentar y haga clic en "-" para disminuir el brillo de la pantalla. Cuanto mayor sea el brillo, más batería consumirá.

Reiniciar

Restablece el smartwatch a la configuración de fábrica (haga clic en "√" para confirmar o "×" para salir). Esta

función borrará todos los datos guardados en el smartwatch.

Apagar

Apaga el smartwatch (haga clic en " $\sqrt{\quad}$ " para confirmar o " $\times$ " para salir).

Acerca de

Muestra el nombre de Bluetooth, la dirección MAC y la versión del software.

- Desde la pantalla de inicio del smartwatch, deslice hacia abajo para acceder a la interfaz de mensajes:

Mensajes

Muestra los últimos 3 mensajes / notificaciones. El teléfono y el smartwatch deben estar vinculados y dentro de alcance de Bluetooth. Haga clic en un mensaje para leerlo y deslice hacia la izquierda para eliminar todos los registros de mensajes. La última notificación recibida reemplazará a la más antigua. En la aplicación, puede seleccionar qué tipo de notificaciones desea recibir en el smartwatch.

Funciones principales en la aplicación (solo se pueden usar si el smartwatch está vinculado)

Desvincular

Haga clic para desvincular el smartwatch del teléfono móvil vinculado. Para el sistema iOS, después de desvincular, debe ir a la configuración del teléfono para ignorar el dispositivo Bluetooth.

Pantalla de inicio

Seleccione la pantalla que quiere establecer como pantalla principal en su smartwatch.

Notificaciones

Active las notificaciones para cada una de las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones en su reloj. Cuando el teléfono recibe llamadas entrantes, mensajes sms o nuevas notificaciones de las aplicaciones activadas, estas notificaciones también se reciben en el smartwatch. Los últimos 3 mensajes / notificaciones se pueden ver en la interfaz de mensajes del smartwatch.

Alarmas

Puede configurar hasta 3 alarmas. Cuando llegue la hora para que suene, el smartwatch vibrará y encenderá la pantalla para mostrar el icono del despertador.

Control remoto cámara

Se abrirá la cámara del teléfono. Agite el smartwatch y el teléfono tomará una foto. La foto se guardará en la galería del teléfono.

Nota: Cuando aparezca la solicitud de uso de la cámara, seleccione "Permitir".

Buscar smartwatch

El smartwatch vibrará para que pueda encontrarlo. El teléfono y el smartwatch deben estar vinculados y dentro del alcance de Bluetooth.

Modo no molestar

Puede establecer un intervalo de tiempo en el que el smartwatch no recibirá notificaciones.

Recordatorio sedentario

Si esta función está activada, cuando lleve mucho tiempo en la misma posición, el smartwatch vibrará y mostrará el icono de sedentarismo para recordarle que debe levantarse y moverse.

Restaurar

Restablece el smartwatch a la configuración de fábrica. Esta función borrará todos los datos guardados en el smartwatch.

Girar la muñeca para encender la pantalla

Si esta función está activada, la pantalla del smartwatch se encenderá cuando gire la muñeca.

Actualización de firmware

Si hay una nueva versión del firmware del smartwatch, puede actualizar a la última versión.