

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CONFIGURACIÓN

1. Retire los auriculares del estuche una vez que estén completamente cargados. El indicador de un auricular parpadeará en rojo y azul rápidamente y el del otro auricular parpadeará en rojo lentamente, lo que significa que están listos para vincularse.
2. Abra las conexiones Bluetooth en la configuración del teléfono o tableta. Busque y seleccione "MI". Los indicadores se apagarán.
3. Si el indicador de un auricular parpadea en rojo y azul rápidamente, los auriculares están desconectados.

REPRODUCIR MÚSICA

1. Bajar volumen: toque dos veces el auricular R (derecho) para disminuir el volumen.
2. Subir volumen: toque dos veces el auricular L (izquierdo) para aumentar el volumen.
3. Canción anterior: mantenga presionado el auricular L (izquierdo) durante aproximadamente 1,5 segundos para reproducir la canción anterior.
4. Canción siguiente: mantenga presionado el auricular R (derecho) durante aproximadamente 1,5 segundos para reproducir la siguiente canción.
5. Reproducir/pausar: toque rápidamente uno de los auriculares para reproducir o pausar la música.

LLAMADAS TELEFÓNICAS

1. Toque rápidamente el auricular R (derecho) o L (izquierdo) para responder la llamada cuando esté en uso.
2. Toque rápidamente el auricular R (derecho) o L (izquierdo) nuevamente para finalizar la llamada.
3. Mantenga presionado el auricular R (derecho) o L (izquierdo) durante aproximadamente 1,5 segundos para rechazar la llamada.
4. Toque tres veces el auricular L (izquierdo) para volver a marcar el último número de teléfono.

ASISTENTE DE VOZ

Toque tres veces el auricular R (derecho) para activar el asistente de voz.

